


# Bedienung digitales Whiteboard im Gemeindehaus Laubenheim



## Inhalt

1. Allgemeine Bedienung .....	2
2. Verbindungsmöglichkeiten zum Anzeigen von Inhalten .....	5
3. Kontakt für Rückfragen .....	10
4. Vollständige Bedienungsanleitung von Samsung .....	10

# 1. Allgemeine Bedienung


## Whiteboard Einschalten/Ausschalten



- Zum Ausschalten die Taste länger gedrückt halten

## Menüs öffnen

- Links und rechts öffnet sich das Importieren/Exportieren Menü zur Auswahl der Anschlüsse bzw. zum Speichern und Senden (siehe unten)
- Unten öffnet sich das Menü mit den Werkzeugen zum Zeichnen am Whiteboard



## Vollbildansicht verlassen (z.B. aus einer Präsentation)



- Durch kurzen Druck auf die Ausschalten Taste wird ein Menü zum Verlassen der Ansicht geöffnet




- Mit der linken Taste („Haus“) öffnet man das Import/Export Menü (siehe unten)




### Zeichnen am Whiteboard

- Zeichnen ist mit Finger oder speziellem (!) Stift möglich
- Der Stift befindet sich an der rechten Seite des Whiteboards oder ggf. in einer Tasche auf der Rückseite des Gerätes.
- **Keine Filzstifte / Whiteboardstifte oder ähnliches verwenden!!!**
- Über das Menü unten am Bildschirm können verschiedene Stifte, Farben und Werkzeuge ausgewählt werden.




- Über „Rückgängig“ können Eingaben wieder gelöscht werden. Man kann auch mit der Hand Inhalte „wegwischen“.

- Über den Schieber im rechten Bereich kann eine weitere Seite geöffnet werden, so dass der bestehende Inhalt nach links verschoben wird.




### Zeichnungen per Email versenden

1. Importieren/Exportieren Menü öffnen (z.B. über Taste „Haus“)
2. „Exportieren“ auswählen und auf „E-Mail“ klicken



3. Empfänger-Emailadresse eintragen und „Senden“ klicken




## 2. Verbindungsmöglichkeiten zum Anzeigen von Inhalten


### Verbindung über WLAN (empfohlen!)

#### Windows-PC

1. PC mit WLAN vom Gemeindehaus verbinden
  - Name/SSID: OG-Laubenheim-Gast-WLAN
  - Passwort: Schulhaus2022
2. Windows-Taste + K drücken
3. Im Menü „85“ Interactive Signage Flip“ auswählen
  - Ggf. den Haken „Allow Mouse, Keyboard ...“ setzen, damit man den PC auch vom Whiteboard aus steuern kann. Dann kann man z.B. per Touch bei Folien weiterblättern, zoomen oder mit dem Stift darauf zeichnen



4. Ggf. Verbindung am Whiteboard zulassen




5. Bild erscheint jetzt auf dem Whiteboard
6. Ggf. am Whiteboard auf „Maximieren klicken“, um das Bild als Vollbild anzuzeigen



7. Zum Beenden wieder mit Windows Taste + K ins Menü und die Verbindung trennen

## Samsung/Android Handy/Tablet


1. Auf dem Gerät 2x von oben nach unten streichen, um die Menüleiste aufzuklappen
2. Smart View auswählen




3. 85" Interactive Signage Flip auswählen
4. Ggf. Verbindung am Whiteboard zulassen




5. Bild erscheint jetzt auf dem Whiteboard
6. Ggf. am Whiteboard auf „Maximieren“ klicken, um das Bild als Vollbild anzuzeigen
7. Sollte das Bild am Whiteboard mit einem Rand angezeigt werden, so kann man dies am Tablet einstellen. Auf das Smartview Symbol klicken



8. Bildseitenformat ändern anklicken



9. „Vollbild auf verbundenem Gerät“ auswählen




## Apple PC/Tablet/Handy

- Verbindung über Apple Airplay (siehe Apple Dokumentation) die ist wo?
- Ablauf sollte ähnlich zu der dargestellten Android Verbindung sein

## Über HDMI-Kabel

Bei Nutzung des HDMI-Kabels funktioniert das Whiteboard nur als Monitor, d.h. die Steuerung von Inhalten (z.B. Folien) muss über das Quellgerät (Tablet, PC) erfolgen

1. Das Kabel (ca. 7m) befindet sich aufgerollt auf der Rückseite des Geräts
2. Kabel vorsichtig abrollen (nicht knicken!) und mit dem PC verbinden
3. PC ggf. zur Nutzung des 2. Bildschirms umschalten (z.B. mit Windowstaste + P)
4. Bild erscheint jetzt auf dem Whiteboard
5. Ggf. am Whiteboard auf „Maximieren klicken“, um das Bild als Vollbild anzuzeigen



## Über USB-C Kabel

Bei der Verbindung über USB-C kann der PC z.B. zum Blättern von Folien auch über das Touch-Display des Whiteboards gesteuert werden.

1. Das Kabel (ca. 3m) befindet sich aufgerollt auf der Rückseite des Geräts
2. Kabel vorsichtig abrollen (nicht knicken!) und auf der Vorderseite des Whiteboards einstecken



3. Kabel mit dem PC verbinden
4. PC ggf. zur Nutzung des 2. Bildschirms umschalten (z.B. mit Windowstaste + P)
5. Bild erscheint jetzt auf dem Whiteboard
6. Ggf. am Whiteboard auf „Maximieren“ klicken, um das Bild als Vollbild anzuzeigen



## Präsentation von einem USB-Stick


1. Stick an der Vorderseite des Geräts einstecken




2. Import/Export Menu anklicken



3. Dateibrowser anklicken



4. Links den USB-Stick auswählen (ggf. anderer Name) und dann rechts die Datei zum Anzeigen auswählen



### 3. Kontakt für Rückfragen

Bei weiteren Fragen, Anregungen oder Problemen mit der Medientechnik wenden Sie sich bitte an:

Jochen Mohr

Email: [web@laubenheim.de](mailto:web@laubenheim.de)

Tel: 0170 6327 089

### 4. Vollständige Bedienungsanleitung von Samsung

Weitere Infos und Anleitungen zum Gerät über die Samsung Webseite

<https://www.samsung.com/de/business/smart-signage/interactive-display/flip-pro-lh85wmbwlgcxen/>

oder auf Youtube mit dem Suchbegriff „samsung flip pro 85“